

目录

1.包装清单	2
2.硬件介绍	3
3.指示灯说明	3
4.配件安装	4
5.产品安装	5
6.产品配置及使用说明	6



4. 配件安装

步骤一: 拧松螺丝, 拨开SIM卡槽上的挡片, 插入SIM卡, 再将挡片拨回并用螺丝固定。







(3)



(4)

步骤二:将对应的天线旋进天线接口,天线应安装在信号良好的位置。



如使用一体化天线,需要在目标安装位置打洞后将天线主体放到上方,下方用螺母固定。



5. 产品安装

步骤一: 将2个挂耳分别用螺丝固定到设备两侧。



步骤二:根据挂耳上的孔位将膨胀螺栓打进墙内,再用壁挂螺丝将挂耳和设备固定到墙上。



www.milesight.cn

www.milesight.cn

6. 产品配置及使用说明 /

星纵智能为配置管理提供了网页端操作界面。设备默认配置如下:

IP地址: 192.168.1.1

用户名:admin

密码: password

浏览器: Chrome (推荐)

步骤一:请将设备通过网口或USB连接到PC。

步骤二:以Windows10为例,在"开始"->"控制面板"->"网络和共享中心"选择"以太网"后,进入"属性"->"Internet协议版本4(TCP/IPv4)"页面后,选择"自动获得IP地址"或"使用下面的IP地址",手动配置一个与网关子网相同的IP地址。

ternet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 履性	×	Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 屬性	
N 一個用配置		業現	
加重用地支付出功能。別可以設取曲 相互納管理用处获得近当的 P 设置。 ④目前获得 P 放吐(Q) - ○ 供用工程的 P 放吐(S)	结解肠的 IP 设置。否则,你需要从同	如果网络支持能力能。则可以很取自 结系统管理员处获得适当的 IP 设置。	192.168. 1.20 255.255.255.0 192.168.1.1
1P 地址D: 子用地码 D:		IP 均址(): 子用编码(U):	192.168.1.20 255.255.255.0
101.76% (D):		默认网关(12):	192.168.1.1
 ● 目前获得 DNS 服务器地址(图) ○ 使用下面的 DNS 服务器地址(E) 		 自动获得 DNS 服务開始社(因) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114.114.114
前進 DNS 服務構成: 會用 DNS 服務構成:		首选 DNS 服务器(2): 餐用 DNS 服务器(A):	114 . 114 . 114 . 114
国田时经证设置()	赛级(1)	□通出时設正役置()	高级U)
	建造 取消		确定 取消

步骤三:打开浏览器,输入IP地址,按下键盘的"Enter",加载登录页面。



步骤四:完成设备配置后,将其通过网口或 USB Type-C接口连接到需要网络的终端设备。



5G DONGLE

感谢您对我们产品的支持与认可 我们将竭诚为您服务

厦门星纵智能科技有限公司

www.milesight.cn

8

客户	
机型	UF31
材质	200g铜版纸+80g双胶纸
尺寸	120x85mm
工艺	封面覆哑膜 (翻页版)
编码	44.005.000143
版本	V1.0