

目录

1.包装清单	2
2.硬件介绍	3
3.配件安装	5
4.PoE 供电	8
5.产品安装	8
6.登录网关配置页面	10



UG65



UG67



Type-C 调试串ロ 以太网口 ^{电振接口} (POE)

▲ 如何恢复出厂设置?

按住复位按钮超过5秒,直到STATUS/SYS灯快速闪烁后松开。



步骤一: 将SIM卡根据指示方向按入SIM卡槽。取出SIM卡时向内按压SIM卡即可弹出。





Milesight

注:

- 网关不支持热拔插,拔插SIM卡前请将设备断电。
- 户外使用时,将UG67的黑色堵头旋上后请用扳手拧紧。

步骤二: UG6x支持多种天线模式。如使用内置天线,无需安装天线,请将设备正 面朝外,保证信号接收正常即可;如需使用1根外置天线,请将天线旋进接口并尽 量朝上。(UG67必须安装在ANT1上)



UG67使用2根外置LoRa天线时,请将天线延长线接到其中一个天线接口(建议ANT1) 再接上LoRa天线。固定天线时,将天线穿过卡箍并旋紧螺丝固定,再将整个装置用 U形螺栓固到目标杆上,用螺母等配件固定。



步骤三: 将网线和电源线安装到对应的接口

UG65: 将电源适配器接线和网线接入对应的接口后,穿过过线硅胶延伸到设备下方的线槽(硅胶需按标识撕开),然后将防护盖锁回设备上。



UG67: 连接网线时,将网线穿过防水堵头接到设备网口之后将堵头旋到设备上,再 用扳手拧紧。



如使用DC供电,电源接口的防尘帽移除后,将DC电源线接到电源接口并旋紧。



Milesight

4. PoE 供电

UG6x支持使用802.3af标准供电器或PoE交换机供电。此外,还支持使用不同类型的接口为UG6x提供直流供电。



安装前清确保配件已全部安装,产品已完成配置并断电。

UG63

桌面放置: 逆时针旋下设备背面的安装板即可将设备放在桌面。



吊顶或壁挂安装: 逆时针取下设备背面的安装板,根据安装板的孔位在墙壁或天花 板钻2个孔,打入膨胀螺栓;然后用壁挂螺丝将安装板固定到墙上,再将设备对准 安装板顺时针旋转卡进安装板。



UG65 & UG67

步骤一:固定安装板

醫養國軍:在墙上标记安装板的4个壁挂孔位后,用6毫米钻头的电钻在墙上标记的 螺钉孔上钻4个32毫米深的钻孔。将4个膨胀螺栓打进钻孔中,然后将壁挂螺钉穿过 安装板钉入膨胀螺栓内。





抱杆固定: 逆时针拧开抱箍的锁固, 将抱箍拉直并穿进安装板上的环上, 然后将抱 箍绕到目标杆上。用螺丝刀顺时针拧紧抱箍上的锁固。



步骤二:固定整机

将安装板固定螺丝锁到设备背面,然后通过其固定到安装板上,最后将安装板上的 螺丝锁到设备上。



6. 登录网关配置页面

UG6x为快速便捷的配置管理提供了网页操作界面。如果您第一次使用网关,默认 配置如下:

网口IP地址: 192.168.23.150 WI-Fi IP地址: 192.168.1.1 WI-Fi热点: Gateway_XXXXXX (XXXXXX = MAC地址后6位) 用户名: admin 密码: password 测觉器: Chrome (推荐) 可使用如下方法登录网页:

- 无线方式: 网关上电后,使用与网关距离近的电脑搜索网关的 Wi-Fi 热点并连接,使用192.168.1.1登录网关。仅UG65和UG67支持该方式。
- **有线方式:**将电脑与网关通过网线连接,手动配置电脑的IP地址后使用192.168.23.150 登录网关。手动配置电脑IP的方法请参照如下步骤(以Windows10为例)。
- 1) 在"开始"—>"控制面板"—>"网络和共享中心"选择"以太网"。

💆 网络和共享中心	, ,							
\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow	🛂 > 控制面板	→ 网络和 Inf	ernet > 网络和	1共享中心				
控制面板主页		查看基	查看基本网络信息并设置连接					
更改适配器设	8	查看活动	网络					
更改高级共享	<u>没置</u>	网络	2			访问类型:	Internet	
媒体流式处理	去项	公用阿)络			连接:		
		更改网络	2音					
		des	VI THE REAL PROPERTY.				Internet	
			12 EMILITERS IN	1940	-	ា		
			设置宽带、颈号	或 VPN 连接;	此设置路田譜或法	× ۳	HARMY	
			问题疑难解答 诊断并修复网络	问题,或者获得	專疑准解答信息。			

2)进入"属性"—>"Internet协议版本4(TCP/IPV4)"页面后,选择"使用下面的IP地址",手动配置一个与网关子网相同的IP地址。

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 履性		×
常规		
如果网络支持此功能,则可以获取自动 结系统管理员处获得适当的 IP 设置。	11月前的 IP 设置。 吉列、 伊婁要从月	
○ 自动获得 IP 地址(Q) ● 使用下面的 IP 地址(S):		192.168.23.111
IP 18社(): 子明掩码(<u>U</u>):	192.168.23.111 255.255.255.0	255.255.255.0
默认阿关(0):		
〇 自动获得 DNS 服务器结社(B)		· · · ·
④ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):		
首选 DNS 股份借(P):	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
輸用 DNS 服务器(A):	· · ·	
□週不料修正の欄①	商级①	
	确 定 取消	

LoRaWAN[®] 基站网关

感谢您对我们产品的支持与认可 我们将竭诚为您服务

厦门星纵智能科技有限公司

客户	
机型	UG6X
材质	200g铜版纸+100g双胶纸
尺寸	120x85mm
工艺	折页版
编码	44.005.000118
版本	V1.2